

Aromaöl-Vernebler «PUR»

Geräteeigenschaften:

- ✓ Aromaöl-Vernebler für die Verneblung reiner ätherischer Öle und Duftöle
- ✓ einzigartiger Mikro-Zerstäuber verteilt Duftöle bei Raumtemperatur im Raum
- ✓ sehr schnelle, saubere und sichere Wirkung
- ✓ zerstäubt reine Duftöle in zu einem mikrofeinen Nebel.
- ✓ stufenlose Regulierung der Stärke
- ✓ Einfache Anwendung

Lieferumfang:

Öl-Vernebler, USB-Kabel (Länge: 150 cm),
Anleitung auf Deutsch

Geliefert wird der Öl-Zerstäuber in einer attraktiven, sicheren und mit Schaumstoff ausgelegten Schachtel.

Spezifikationen:

Masse: 9cm x 9cm x 20cm

Gewicht: 300 g

Materialien: Holz, Glas, Metal

Füllmenge: max. 40 ml

Raumgröße: ca. 30 m²

Geräuschpegel dB: keine Angaben. Das Gerät ist leise, aber nicht geräuschlos.

Eingangsspannung: AC 110-240V, 50/60Hz

Ausgangsspannung: DC 12V

Ausgangsstrom: 1A

Ausgangsleistung: 12W

Ausgang: Hohlstecker


Anschlüsse:

Mit dem beiliegenden USB-Kabel kann das Gerät an jeden Computer angeschlossen werden. Dieser genügt als Energiequelle.

Mit einem USB-Adapter, wie er für Smartphones und viele weitere mobile Geräte benutzt wird, kann der Öl-Vernebler auch an eine Steckdose angeschlossen werden. Ein USB-Adapter liegt als kostenloses Extra bei.



Und so funktioniert der Aromaöl-Vernebler:



Innen versteckt sich eine Luftpumpe. Diese pumpt Luft mit Hochdruck durch den Mikro-Zerstäuber, der das Öl zu einem feinen Nebel zerstäubt. Das Öl wird dabei nicht erhitzt.

Dadurch ist der Aromaöl-Vernebler sicher in der Anwendung und die Eigenschaften des Öls bleiben bewahrt.



Der Glaskörper wird auf den Holzkörper aufgesetzt. Der unten herausstehende Teil des Mikro-Zerstäubers passt dabei exakt in den Gummiring des Holzkörpers und verbindet den Glaskörper mit der Luftpumpe. Der Glaskörper besteht aus dem Glasbehälter und der Glasskappe.



Schritt 1

Vernebler auf eine stabile Fläche stellen. Den Glasbehälter auf die hölzerne Basis einsetzen und die gläserne Kappe entfernen.



Schritt 2

Duftöl einfüllen. Kein Wasser einfüllen! Max. 10-15mm befüllen und nicht den inneren Mikro-Zerstäuber überfüllen.



Schritt 3

Die Glasskappe wieder aufsetzen, Gerät an Strom anschließen und das Gerät anstellen (Drehknopf nach rechts drehen).

Reinigung

1. Die Glaskappe abheben und den Glasbehälter von der hölzernen Basis abnehmen.
2. Das restliche ätherische Öl entleeren und den Glasbehälter mit medizinischem Alkohol / Wundbenzin auswaschen.
3. Cirka 3 ml Wundbenzin in den Glasbehälter füllen und den Öl-Vernebler circa 15 Minuten laufen lassen.
4. Den restlichen Alkohol ausleeren und den Vernebler laufen lassen, bis der Alkohol völlig verdunstet ist.
5. Wenn nach den Schritten 1 bis 4 dennoch Reste ätherischen Öls vorhanden sind, den Glasbehälter 4 bis 6 Stunden in warmes Wasser (max. 45° C) legen und dann mit gefiltertem Wasser reinigen. Das Gerät muss vor Wiederverwenden vollständig trocken sein.

WICHTIG

NICHT LÄNGER ALS 3 STUNDEN LAUFEN LASSEN.
NUR 100% REINE DUFTÖLE BENUTZEN.
Regelmässig reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.


Aroma-Vernebler «PUR»



Bedienungsanleitung

Allgemeine Informationen

1. Grösse: 110x190mm; Input: 110-240V;
Output: DC 12V - 0.5A.
2. Bestandteile: hölzerne Basis, Glasbehälter, Zerstäuber-Düse und Adapter.
3. Der Ausstoss an ätherischem Öl wird mit dem Drehschalter reguliert.




Anwendung

Schritt 1. Die Flasche in die hölzerne Basis einsetzen und das Stromkabel anschliessen.

Schritt 2. Ätherisches Öl einfüllen und die Zerstäuber-Düse aufsetzen. Darauf achten, dass der Gummiring der Düse richtig sitzt.

WICHTIG: DASS ÖL NICHT ÜBER DEN MIKRO-ZERSTÄUBER HINAUS FÜLLEN. (Bild unten)



Schritt 3: nach 15 bis 20 Minuten verteilt sich das Öl als feiner Nebel auf 20 bis 30 Meter. Der Vernebler kann zwischendurch selbst aus- und anstellen.

Schritt 4: Den Glasbehälter sorgfältig mit medizinischem Alkohol reinigen, bevor ein anderes Öl eingefüllt wird. Hinweise zum Unterhalt beachten.