

Aromaöl-Vernebler «Zitrone»

Der Aromaöl-Vernebler «Zitrone» findet aufgrund seiner Kleinheit überall Platz. Die Zitrone lässt sich zur dezenten Raumbefuchtung einsetzen. Als Mini-Luftbefeuchter schafft sie ein Mikroklima rund um den Bürotisch oder im Auto.



- ✓ sichere Ultraschall-Technologie (keine Flamme / keine Hitze).
- ✓ verteilt Duftöle bei Zimmertemperatur sicher und gleichmässig im Raum.
- ✓ zerstäubt Wasser und Duftöle zu einem mikrofeinen Nebel.
- ✓ originelles Design in drei verschiedenen Farben gelb, grün und orange.
- ✓ kaum hörbarer Betrieb und deshalb nicht störend bei Wellness oder Arbeit.
- ✓ Licht für den Betrieb bei Dunkelheit.
- ✓ Einfache Anwendung.

Spezifikationen:

Masse: 80 x 80 x 112 mm

Gewicht: 145 g

Materialien: Kunststoffe (ABS / PP)

Füllmenge: max. 180 ml

Raumgrösse: ca. 30 m²

Geräuschpegel dB: keine Angaben. Das Gerät ist sehr leise.

Eingangsspannung: AC 110-240V, 50/60Hz

Ausgangsspannung: DC 5V / Ausgangsstrom: 500 MA / Ausgangsleistung: 2W

Ausgang: Micro USB

Anschlüsse:

Mit dem beiliegenden USB-Kabel kann das Gerät an jeden Computer angeschlossen werden. Dieser genügt als Energiequelle. Mit einem USB-Adapter, wie er für Smartphones und viele weitere mobile Geräte benutzt wird, kann der Öl-Vernebler auch an eine Steckdose angeschlossen werden. Ein USB-Adapter liegt als kostenloses Extra bei.

Lieferumfang:

Aroma-Vernebler «Zitrone»

USB-Kabel (Länge: 100 cm)

Anleitungen (Deutsch, Englisch)

Ersatz-Baumwollstab.

Anleitung niweba Aroma-Vernebler Zitrone

1. Den Deckel öffnen (im Gegenuhrzeigersinn drehen).
2. Mit einem Messbecher Wasser einfüllen (max. 180 ML).
3. Zwei bis vier Tropfen Duftöl hinzufügen.
4. Den Deckel schliessen (im Uhrzeigersinn drehen).
5. Das Stromkabel anschliessen.
6. Das Gerät anstellen.



1.



2.



5.



6.

Ein saugfähiger Baumwollstab versorgt die Ultraschall-Membran, die oben am Deckel des Geräts angebracht ist, mit Flüssigkeit.

Installation Baumwollstab

1. Den inneren Kunststoffeinsatz abziehen (fest daran ziehen).
2. Baumwollstab herausnehmen. Die Feder aufbewahren



3. Feder wieder einsetzen.



4. Baumwollstab einsetzen.



5. Kunststoffeinsatz in die Halterung reindrücken.

Aroma-Vernebler «Zitrone»

Bedienungsanleitung

SPEZIFIKATIONEN

Masse: 80 x 80 x 112 mm

Gewicht: 145 g

Material: Kunststoffe (ABS / PP)

Füllmenge: max. 180 ml

Vernebelungsleistung: 30 ML/H

Laufzeit: max. 7 Stunden

Geräuschpegel dB: keine Angaben.

Das Gerät ist sehr leise.

Eingangsspannung: AC 110-240V, 50/60Hz

Ausgangsspannung: DC 5V


Ausgangsstrom: 500 MA

Ausgangsleistung: 2W

Ausgang: Micro USB

AN-/AUS-Knopf

Mikro USB Eingang



Sichtfenster
Wassertank

ANWENDUNG

Gerät an eine Stromquelle anschliessen

Den AN-/AUS-Knopf einmal kurz drücken, um das Gerät anzuschalten.


Den AN-/AUS-Knopf noch einmal kurz drücken, um das Gerät abzuschalten.

Den AN-/AUS-Knopf einmal lang (!) drücken, um das Licht anzuschalten.


Den AN-/AUS-Knopf noch einmal lang (!) drücken, um das Licht abzuschalten.

Auto-OFF: Nach vier Stunden schaltet das Gerät automatisch ab.


SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG




Im Gegenuhrzeigersinn drehen, um den Deckel abzunehmen



Wasser hinzufügen.
Messbecher verwenden.
Max. 180 ML




Deckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, um diesen festzumachen.




Den AN-Knopf drücken, um das Gerät anzustellen.

BAUMWOLLSTAB ERSETZEN



Den Baumwollstab rausnehmen und ersetzen.



Darauf achten, dass die Feder wieder eingesetzt wird. Diese muss unten liegen.

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

Aroma-Vernebler Zitrone, USB Kabel (Länge: 100cm), Anleitungen (de / en), Baumwollstab (2 Stück)